

Правила эксплуатации

Регулярно проверяйте трехколесный велосипед на наличие повреждений и следите за его техническим состоянием, чтобы он не представлял опасности для вашего ребенка. Протирайте трехколесный велосипед мягкой чистой тканью. Не погружайте трехколесный велосипед в воду и не лейте воду на него.

Регулярно проверяйте трехколесный велосипед на наличие незакрепленных или поврежденных деталей. Запрещается использовать трехколесный велосипед, если его детали неисправны.

Тканевый чехол можно стирать в стиральной машине (макс. 30°C).

Вы можете использовать техническое масло для соединительных металлических элементов трехколесного велосипеда.

ВНИМАНИЕ!

1. Велосипед предназначен для детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет.
2. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, во избежание травмирования ребенка и поломки велосипеда. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
3. Не держите изделие вблизи источников тепла и влаги.
4. При сборке велосипеда отрегулируйте положение сиденья, руля и педалей в соответствии с индивидуальными параметрами ребенка.
5. Дети могут использовать велосипед только под контролем взрослых.
6. Запрещено использовать велосипед на автомобильных дорогах.
7. Максимальная нагрузка на велосипед: 25 кг.
8. Если взрослый управляет велосипедом с помощью ручки-толкателя, ребенок должен поставить ноги на подставку для ног и держать их там, во избежание травмирования.
9. Регулярно проверяйте все резьбовые соединения велосипеда.
10. Комплектующие велосипеда могут незначительно отличаться от изображенных на картинке инструкции.

Предупреждения и обслуживание:

1. Перед началом эксплуатации велосипеда удалите все упаковочные и защитные материалы, храните их в специально отведенном месте, недоступном для детей.
2. Перед каждым использованием изделия проверяйте все винтовые соединения велосипеда, во избежание травмирования ребенка.
3. Производите сборку изделия в соответствии с инструкцией. Неправильная сборка может привести к поломке велосипеда или травмированию ребенка.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Избегайте столкновения с другими объектами.
6. Не используйте изделие во влажной, холодной или жаркой среде.
7. Избегайте столкновения с твердыми предметами.
8. Для очищения поверхностей изделия используйте мягкую сухую чистую ткань.
9. Для предотвращения коррозии металлических деталей используйте техническое масло.
10. Управление велосипедом осуществляется:
 - 1) ребенком, за счет вращения ножных педалей;
 - 2) взрослым, с помощью ручки-толкателя.
11. Используйте велосипед с осторожностью. Для управления велосипедом ребенок должен иметь определенные навыки.
12. Сборка изделия должна осуществляться взрослыми.



MobyKids

под контролем и в безопасности

Велосипед трехколесный детский Moby Kids Инструкция по сборке и эксплуатации Арт. 649307




Все изображения в данной инструкции приведены в ознакомительных целях. Внешний вид товара может отличаться от иллюстраций.



Основные детали



- Описание (1, 2):
 A. Капюшон
 B. Ручка-толкатель (родительская ручка)
 C. Бампер (дуга безопасности)
 D. Сиденье
 E. Корзина
 F. Заднее колесо
 G. Подставка для ног
 H. Педали
 I. Переднее колесо
 J. Крыло
 K. Подстаканник
 L. Руль
 M. Ручки руля (грипсы)
 N. Рама велосипеда
 O. Основание сиденья
 P. Штифт сиденья
 Q. Элемент крепления на задней части рамы
 R. Сумка



Сборка (осуществляется взрослыми)



Правила эксплуатации

1. Установите задние колеса в соответствующие места на задней части рамы. Если вы услышите характерный щелчок, это будет означать, что они закреплены должным образом. Убедитесь, что колеса надежно закреплены – попробуйте вытолкнуть их (рис. 4).
2. Вставьте переднее колесо в переднюю часть рамы (рис. 4), затем насадите руль на выступающий шток и затяните его отверткой (рис. 5,6).
3. Закрепите подстаканник на передней части рамы. Установите сиденье на раму – протяните через него металлический стержень.
4. Вверните хвостовик с другой стороны рамы с помощью черной гайки (рис. 9).
5. Установите основание сиденья на раму (рис. 7). Проденьте ремень и соедините элементы (рис. 8, 9).
6. Закрепите капюшон на кронштейнах сиденья, выступающих с обеих сторон. Чтобы отрегулировать наклон капюшона, потяните кронштейны и установите угол наклона. Убедитесь, что кнопка на спинке сиденья защелкнулась, а спинка заблокирована (рис. 11-13).
7. Вставьте ручку-толкатель (родительскую ручку) в соответствующее место на раме и зафиксируйте ее, нажав красную кнопку (рис. 15, 16). Установите корзину (рис. 14).
8. Установите подставку для ног по обеим сторонам велосипедной вилки (рис. 17).

Регулировка высоты ручки

Отрегулируйте высоту ручки-толкателя (родительской ручки), нажимая защелки на раме и перемещая ручку в нужном направлении. Возможна 3-х ступенчатая регулировка: от 91 до 107 см.

Блокировка задних колес

Чтобы заблокировать задние колеса, переведите тормозной переключатель на обоих колесах вниз, чтобы разблокировать – вверх. Оба тормоза работают независимо друг от друга.

Как заблокировать педали – функция свободного хода

Трехколесный велосипед имеет функцию свободного хода. При использовании этой функции ребенок может крутить педали вне зависимости от скорости движения велосипеда.

Чтобы активировать эту функцию, переключите рычаг, расположенный сбоку от колеса. Если вы хотите, чтобы движение педалей приводило к движению колеса, снова переключите этот рычаг.

Если ваш ребенок использует трехколесный велосипед один, убедитесь, что функция свободного хода отключена.

Как разобрать трехколесный велосипед

1. Отвинтите сиденье в нижней части рамы и снимите его вместе с основанием.
2. Открутите винт, с помощью которого руль крепится к раме. Разберите руль и снимите переднее колесо.
3. Отстегните капюшон с помощью кнопки сбоку.
4. Отсоедините оба задних колеса.
5. Разблокируйте замок ручки-толкателя, нажмите на красную кнопку внизу, вытащите родительскую ручку.
6. Снимите подставку для ног и подстаканник.

Для транспортировки опустите рулевое колесо трехколесного велосипеда, нажав красную кнопку, затем сложите спинку сиденья и зафиксируйте ее с помощью поручней.